

ROCHELEAU



MEGANITE[®]
Acrylic Solid Surface

SOINS & ENTRETIEN

ROCHELEAU.CA

Soin & Entretien

MEGANITE® est une surface solide homogène composée d'un matériau en polymère acrylique chargé en minéraux, facile à entretenir. Un entretien régulier permet d'assurer des années d'utilisation sans souci.

NOTE : Les couleurs foncées de MEGANITE® peuvent nécessiter plus d'entretien que les couleurs claires.

Conseil

NETTOYAGE QUOTIDIEN DES COMPTOIRS ET DES ÉVIERS

Les qualités sanitaires de MEGANITE® en font un matériau imperméable à la nourriture, à la saleté, aux bactéries et aux germes. Un nettoyage avec de l'eau savonneuse et une éponge, ou du produit nettoyant pour vitres et des essuie-tout, permet d'éliminer la plupart des saletés et des taches.

POUR LES TACHES TENACES, LES PROCÉDÉS DE NETTOYAGE DÉPENDRONT DE LA FINITION DE LA SURFACE.

- **Finition mate ou satinée** : Frottez la tache avec un nettoyant à récurer et un tampon à récurer Scotch-Brite® de couleur bordeaux ou verte imbibé d'eau. Frottez toujours par mouvements circulaires, puis rincez et séchez avec une serviette. Vous pouvez occasionnellement essuyer toute la surface avec un tampon à récurer Scotch-Brite® pour entretenir la finition.
- **Finition semi-brillante** : Utilisez un nettoyant non abrasif avec de l'eau de Javel diluée et un tampon à récurer blanc Scotch-Brite®. Frottez par mouvements circulaires. Rincez et séchez avec une

serviette. Un produit de polissage non abrasif comme Hopes Polish, disponible dans la plupart des magasins de bricolage, peut être utilisé pour intensifier la brillance.

- **Finition à haute brillance** : Suivez le même procédé que pour la finition semi-brillante, mais utilisez une éponge au lieu d'un tampon à récurer Scotch-Brite®. Si la zone est terne par rapport au reste de la surface, utilisez un produit de polissage blanc avec une éponge pour obtenir un meilleur brillant.

DÉSINFECTION DES SURFACES ET DES ÉVIERS :

Pour désinfecter les éviers et cuvettes, essuyez-les avec de l'eau de Javel diluée dans de l'eau (ratio 1/1).

EN CAS D'ÉRAFLURES ET DE RAYURES :

- **Finition mate ou satinée** : poncez avec du papier de verre fin à grain 180 (120 microns) ou 220 (60 microns) jusqu'à ce que l'éraflure ou la rayure soit éliminée ; complétez la finition avec un nettoyant abrasif et un tampon à récurer Scotch-Brite® bordeaux pour obtenir la même finition que la surface adjacente.
- **Finition semi-brillante** : Poncez avec du papier de verre à grain 400 (30 microns) ; complétez la finition avec un nettoyant non abrasif et un tampon à récurer blanc Scotch-Brite®.
- **Finition à haut brillant** : Poncez avec du papier de verre à grain 400 (30 microns) ou 600 (20 microns) ; polissez avec un produit de polissage blanc et une ponceuse à basse vitesse (1500 - 2000 tr/min) équipée d'un tampon de laine ; finissez à la cire. Tous les ponçages et polissages ci-dessus doivent être effectués par mouvements circulaires.

PRÉVENTION DES DOMMAGES :

Bien que MEGANITE® soit facilement réparable, il convient de suivre les conseils suivants pour prévenir les dommages :

- **Casseroles et objets chauds** : Ne posez jamais directement de casserole ou de plat chaud sur la surface solide MEGANITE®, utilisez toujours un dessous de plat ou un trépied équipé de pieds à embout en caoutchouc.
- **Cuisinière** : Placez toujours un dessous de plat résistant aux flammes sous un appareil générateur de chaleur tel qu'une mijoteuse ou une casserole électrique.
- **Protection chimique** : Certains produits chimiques puissants peuvent endommager la surface de votre MEGANITE® s'ils y restent en contact très longtemps. Les décapants pour peinture, les nettoyeurs pour four, les solvants contenant du chlorure de méthylène ou de l'acétone (dissolvant pour vernis à ongles), les nettoyeurs acides pour canalisations, les nettoyeurs pour cuvette de toilettes, le solvant pour colle de contact, les produits antirouilles ou les diluants pour laque doivent être lavés à l'eau savonneuse aussi rapidement que possible, puis rincés à l'eau propre et essuyés avec une serviette.
- **Eau chaude et évier** : Faites couler de l'eau froide lorsque vous versez de l'eau bouillante dans les éviers et laissez d'abord la graisse chaude refroidir avant de la verser dans l'évier.
- **Découpage sur MEGANITE®** : Ne coupez pas directement sur une surface en MEGANITE®, utilisez toujours une planche à découper.

"NOTE : Les tampons à récurer Scotch-Brite® blancs ou bordeaux sont généralement uniquement disponibles dans les quincailleries.